

防毒マスク

隔離式

GM161-2 (サイズ:M) / **GM161-1** (サイズ:S,L)

型式検定合格番号 第TN369号 型式検定合格番号 第TN364号

高濃度



吸収缶[別売]

リン化水素用 CA-505/HP シアン化水素用 CA-505/HC 有機ガス用 CA-505/OV 臭化メチル用 CA-506/MB



(くん蒸剤の種類に合わせて、面体と吸収缶をご購入ください。)

直結式

GM164 (サイズ:M) / **GM164-1** (サイズ:S,L)

型式検定合格番号 第TN206号 型式検定合格番号 第TN335号

中濃度



直結式小型

TW01SC (サイズ:S,M,L)

型式検定合格番号 第TN508号

低濃度 ●面体カラー7種類あります。(中面参照)



農薬の調合や散布時の眼、手や皮膚の保護に

保護めがね(ゴグル形)

LX-22

顔との密着性が
良いゴグル



JIS T 8147:2016「保護めがね」適合品
●ベンチレーター(換気口)がないので、
農薬が内部に入りにくい!

化学防護手袋

37-176

安心の
厚手タイプ



JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品
●柔軟性があり、快適に作業できます。

密閉服(使い捨て式)

マイクロガード® 2000 PLUS

[アンセル製]

直接水に
ぬれる作業OK

フラップ
(テープ付)



部はゴム紐入り部分

JIS T 8115:2015
「化学防護服」タイプ4、5、6適合品
●耐水圧2,000mm 以上
●販売単位 10着

マスクの識別表示マークと対象農薬



農薬用マスク(粉剤・液剤用)

粉剤、DL粉剤、微粒剤、粒剤、乳剤、水和剤、
ゾル剤、フロアブル剤、水溶剤、液剤の
農薬に使用するマスク。



防護マスク(粉剤・液剤用)

農薬のラベルに「医薬用外毒物」、
「医薬用外劇物」の表示がある粉剤、DL粉剤、
微粒剤、粒剤、乳剤、水和剤、ゾル剤、
フロアブル剤、水溶剤、液剤の農薬に
使用するマスク。



防護マスク(土壌くん蒸用)

土壌くん蒸剤のクロルピクリン剤、D-D剤、
ヨウ化メチル剤などガス化する農薬に
使用するマスク。

農薬用保護マスク研究会(日本くん蒸技術協会 制作)の
「農薬散布に使用するマスクの手引き 第15版」を元に作成しています。

●改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

株式会社 重松製作所
SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.

www.sts-japan.com

本 社 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-26-1 TEL 03(6903)7525(代表)

札幌 011(743)6001 横浜 045(314)0921 倉敷 086(450)2221
仙台 022(235)7733 上越 025(545)4350 広島 082(871)5510
熊谷 048(529)7566 名古屋 052(682)4798 新居浜 0897(33)8666
東京 03(3915)8081 大阪 06(6953)8521 福岡 092(431)1265
千葉 043(301)3004 姫路 079(267)6788

農薬散布・くん蒸 作業用保護具



農薬を吸い込むと危険です! マスクを着用しましょう!!
農薬を吸い込まないためには、顔とマスクの密着性が重要です。

農薬を吸い込まないためにも、マスクを正しく装着しましょう。
マスクの使用前には、必ず密着性の確認(シールチェック)を行ってください。



TW01農薬マスクセット



農薬散布に安心の一式



ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、農薬の種類に応じて、フィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。

セット内容



1 面体(サイズM)・・・1個
防じん・防毒マスク
TW01S(BK)



2 有機ガス用吸収缶 ……1個
X/OV (外付けフィルタLL付き)
乳剤・水和剤・粉剤用



3 フィルタ ……1個
T2
水和剤・粉剤用

X/OV 取付け時

防毒マスク
TW01S
型式検定合格番号
第TN529号

T2 取付け時

防じんマスク
TW01ST2
型式検定合格番号
第TM676号

防じん・防毒マスク

TW01SC (サイズ:S、M、L)



小型・軽量



フィットチェッカー — 一体型

密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。

TW01SC

動画



TW02S (サイズ:S、M、L)



コンパクト設計



(農薬の種類に合わせて、面体と吸収缶又はフィルタをご購入ください。)

乳剤・水和剤・粉剤用

有機ガス用吸収缶と外付けフィルタを
組合せてお使いください。[別売]



■吸収缶取付け時
TW01SC
型式検定合格番号
第TN508号



取付例

水和剤・粉剤用

フィルタ[別売]



T2

■T2取付け時
TW01SCT2
型式検定合格番号
第TM652号



取付例

面体カラー 7種類



乳剤・水和剤・粉剤用

吸収缶1個よりも2個の方が約2倍長持ち
(同じ吸収缶X/OVでの比較)

有機ガス用吸収缶と外付けフィルタを
組合せてお使いください。[別売]



■吸収缶取付け時
TW02S
型式検定合格番号
第TN494号



取付例

水和剤・粉剤用

フィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ち
(同じフィルタT2での比較)

フィルタ[別売]



T2

※2個必要です。

■T2取付け時
TW02ST2
型式検定合格番号
第TM680号



取付例

電動ファン付き呼吸用保護具等

(農薬の種類に合わせて、本体とフィルタをご購入ください。)

Sy11F (サイズ:M)



呼吸連動形
シンクロ



伝声器

乳剤・水和剤・粉剤用

JIS T 8154:2018適合品

区分 大風量形 / PL3 / IS級
防じん機能付き有機ガス用(L級)

フィルタ[別売]



V3/OV

■V3/OV取付け時
Sy11FV3/OV
型式検定合格番号
第TP23号



取付例

水和剤・粉剤用

フィルタ[別売]



G2

■G2取付け時
Sy11FG2
型式検定合格番号
第TP15号



取付例



より安全に、より快適に。

呼吸が楽

呼吸連動形なので、
呼吸に合わせて
清浄空気を供給します。

防じんマスクより 安全性が高い

面体内圧を陽圧(正圧)に
保持するため、
安全性が高いです。

経済的

一定流量形PAPRよりも、
防じんマスクよりも、
フィルタが長持ちします。



マスクを着装して、ひと呼吸すると送風を開始(ファンモーターが自動ON)。マスクを外すと、約5秒後に送風を停止(自動OFF)。



電動ファン、バッテリー、フィルタが一体となっているため、電源コードがありません。このため、コードを引っかけて、断線する心配がありません。

水和剤・粉剤用

防じんマスク



ラムダラインは、Λ(ラムダ)形になった
係りテープが立体構造をしっかりキープ
するマスクの愛称。

リーフレット
装着方法



使い捨て式(区分 DS2)

DD02V-S2-2K

型式検定合格番号 第TM656号



排気弁付

熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。

毎日の作業に

保管に
便利な
チャック付



数 量:1袋10個入
袋寸法:約 330×55×220mm

使い捨て式(区分 DS2)

DD02-S2-2K

型式検定合格番号 第TM657号



個装で衛生的



DD02V-S2-2K DD02-S2-2K

数 量:1箱10個入
箱寸法:約 108×183×95mm

電動ファン付き呼吸用保護具



一定流量形ウインディ

常時清浄空気を供給するタイプ

隔離式(区分 大風量形 / PL1 / B級)

W07D2H2

型式検定合格番号 第TP35号

呼吸が楽で作業が快適

●視力矯正めがねと併用できます。



フード

送気管

ファンユニット